SYTECH

Plancha de Pelo de Viaje

SY-PP5

Manual de Instrucciones

BIENVENIDOS
Gracias por la compra del Plancha de Pelo de Viaje SY-PP5. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

COMO USAR EL SY-PP5
Antes de usar la plancha de pelo, por favor, siga las siguientes instrucciones para el cabello que se enderezó en el camino correcto:

- Lave y seque su pelo con una toalla.
- Peina tu cabello a fondo. No utilice laca para el cabello u otros productos químicos inflamables.
- Divide el cabello en mechones. Separe los mechones mediante el uso de los separadores para poder alisar el pelo de abajo.
- Utiliza la plancha de pelo en una manera uniforme sobre todo el pelo y para que el pelo quede con el mismo estilo.

Encender la Unidad:

- Inserte el enchufe a la toma de la pared y enciéndelo usando el interruptor de encendido/apagado.
- Tarda aproximadamente 1 minuto para que las placas alcancen la temperatura establecida.

Apagar la Unidad:

- Apague la unidad usando el interruptor de encendido/apagado
- Retire el enchufe de la toma de la pared.
- Deje que se enfríe por completo antes de guardarlo.

Consejos de estilo

- Solo utilice el alisador con cabello seco. Divide el pelo en mechones para tener un alisado óptimo. Sujete su pelo con firmeza y comience el proceso de alisado desde las raíces del pelo y deslice la plancha suavemente hacia las puntas del cabello. Utilícelo de manera uniforme para evitar crear enredos.
- Consejo: para pelo corto y estilos rizados, utilice un gel en forma de spray.
- Para hacer que sus rizos estén menos definidos y más suaves, solo utilice la plancha sobre el pelo sin llegar hasta las raíces. Para este estilo, siempre siga el estilo que ya existe en tu pelo. Las placas de cerámica también pueden servirse para definir algunas secciones del pelo (flequillo, rizos definidos etc.)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **Peligro de electrocución!** Apague la unidad antes de que se limpie y tire del enchufe.
- **Peligro de quemaduras!** Es esencial para que la unidad se enfríe completamente antes de guardar.
- Antes de la limpieza, desconecte siempre el aparato de la toma de la pared.
- Nunca sumerja el aparato en agua o utilizar lugares cercanos a donde el agua está presente.
- **Protección del dispositivo!** No utilice productos de limpieza abrasivos o que tengan puntas afiladas.
- Usted puede limpiar su plancha de pelo con un paño ligeramente húmedo y secar con un paño suave y seco.
- Si las placas se ensucian, use unas gotas de jabón líquido para facilitar la limpieza. Asegúrese de que todo el residuo del jabón se quite durante el proceso de secado.

SEGURIDAD

ATENCIÓN: No utilice este aparato cerca de lugares donde el agua puede estar presente.

- Si se utiliza el aparato en un cuarto de baño, desenchufe después de su uso, la proximidad del agua puede ser peligroso incluso si el aparato está apagado.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato si el cable está dañado.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté conectado.
- Tenga cuidado al manipular la unidad y evitar el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, en particular, los oídos, ojos, cara.
- La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato se utiliza sobre, o cerca de niños o personas con discapacidad.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Después de su uso, no enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede causar daños en el cable.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o una persona calificada para evitar un peligro.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en los hogares y solo en el interior.

ELIMINACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos dentro de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor use el retorno y sistemas de recogida o en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclar y preservar el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Placas de cerámica blanca 17x70mm
Interruptor Encendido/Apagado
Temperatura máxima: 180ºC
Menos de 2 minutos para calentamiento
Calentamiento sobre placas uniforme
Luz indicadora
Voltaje: 220-240V, 50Hz
Potencia: 20-25W

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-PP5 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A2:2008
EN 6100-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A2:2006
+A12:2006+A13:2008+A14:2010
EN 60335-2-23:2003+A1:2008
EN 62233:2008

Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador